

GARMIN<sup>®</sup>

# nüvi<sup>®</sup> 1690

manuale di avvio rapido



0110229

## Componenti del nüvi



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Alloggiamento scheda microSD™

*Pulsante di accensione: premere per accendere e spegnere il nüvi.*



## Uso del menu principale



- 1 Toccare per cercare una destinazione.
- 2 Toccare per visualizzare la mappa.
- 3 Toccare per effettuare una chiamata quando l'unità è collegata a un [telefono cellulare compatibile](#).
- 4 Toccare per regolare il volume.
- 5 Toccare per utilizzare strumenti quali impostazioni, aiuto e meteo.

## Uso della barra degli strumenti del menu principale



- 1 Stato del segnale GPS. Tenere premuto per visualizzare le informazioni sui satelliti.
- 2 Stato del vivavoce Bluetooth®. Toccare per modificare le impostazioni Bluetooth.
- 3 Indicatore della modalità d'uso. Toccare per selezionare un modo d'uso.
- 4 Ora corrente. Toccare per modificare le impostazioni dell'ora.
- 5 Temperatura corrente. Tenere premuto per visualizzare le informazioni meteo.
- 6 Stato del segnale del servizio nūLink!.
- 7 Stato della batteria.

## Impostazione del nūvi

Prima di montare il nūvi, consultare la guida *Informazioni importanti sul prodotto e sulla sicurezza* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

### Montaggio del nūvi

1. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
2. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.
3. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.
4. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli sul retro della base di appoggio.




5. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.
6. Inserire la parte inferiore del nüvi nella base di appoggio.
7. Inclinare indietro il nüvi finché non scatta in posizione. L'unità si accende automaticamente se è collegata e il veicolo è acceso. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.



**AVVERTENZA:** questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni, quando si esce dal veicolo rimuovere l'unità o riparla lontano dai raggi diretti del sole.

## Ricerca dei satelliti

1. Recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Accendere il nüvi.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto. L'icona del satellite  indica lo stato del segnale. Quando almeno una delle barre è verde, significa che il nüvi ha acquisito il segnale satellitare.

## Ricerca dei punti di interesse

1. Toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria e una sottocategoria.
3. Selezionare una destinazione, quindi toccare **Vai**.
4. Se necessario, toccare **Avvia** per cominciare la navigazione.

Per inserire le lettere che compongono il nome, toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.

Per cercare una posizione in una zona diversa, toccare **Dove si va?** > **Vicino**.

## Come seguire il percorso


Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Durante il viaggio, il nùvi segnala la destinazione con istruzioni vocali, frecce sulla mappa e indicazioni sulla parte superiore della pagina Mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il nùvi ricalcola il percorso.

Toccare un punto della mappa e trascinarlo per visualizzare le diverse parti della mappa. Quando si percorrono strade principali, potrebbe essere visualizzata un'icona con l'indicazione del limite di velocità.



- 1 Toccare per visualizzare la pagina Prossima svolta o Vista svincolo.
- 2 Toccare per visualizzare l'elenco delle svolte.
- 3 Toccare  $\oplus$  e  $\ominus$  per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- 4 Toccare per tornare al menu principale.
- 5 Toccare per visualizzare il computer di viaggio.
- 6 Toccare per visualizzare la pagina Dove mi trovo?.
- 7 Toccare per modificare il campo dati.

## Aggiunta di una sosta

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare  > **Dove si va?**
2. Individuare la sosta da aggiungere.
3. Toccare **Vai**.
4. Toccare **Punto Intermedio** per aggiungere la sosta prima della destinazione.

## Come effettuare una deviazione

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare .
2. Toccare **Deviazione** o **Ricalcola**.

## Uso del servizio nüLink!

Il nüvi viene fornito con un abbonamento al servizio nüLink!, che consente di ricevere informazioni correnti sul meteo, i prezzi del carburante, gli orari dei voli e altro ancora.

Per ulteriori informazioni sul servizio nüLink!, toccare **Strumenti** > **Aiuto** o consultare il *Manuale Utente dell'unità nüvi 1690* sul sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**NOTA:** se l'utente si trova in una posizione remota, è possibile che non riceva i dati correnti.

**NOTA:** non è disponibile in tutte le zone.

## Ricerca della destinazione con Google Maps™

**NOTA:** non è disponibile in tutte le zone.

Google Maps consente di effettuare la ricerca di informazioni aggiornate sulla posizione.

Oltre alla ricerca mediante la scrittura del nome della posizione, è anche possibile eseguire una ricerca per una categoria specifica di luogo, ad esempio parrucchiere o galleria d'arte.


1. Toccare **Dove si va?** > **Google Maps**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una destinazione.
5. Toccare **Vai!**.

## Uso di Info Traffico

**NOTA:** Garmin non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni sul traffico.

**NOTA:** non è disponibile in tutte le zone.

Il nüvi può ricevere informazioni sul traffico mediante l'abbonamento al servizio nüLink!. Per ricevere le informazioni sul traffico, è necessario che il dispositivo riceva il segnale dal servizio nüLink!.

L'icona del traffico  assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada che si sta percorrendo. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il nüvi ricalcola automaticamente il percorso.


## Uso delle funzioni vivavoce

Per utilizzare le funzioni vivavoce, è necessario associare il telefono al nüvi. Per eseguire l'associazione e la connessione, è necessario che il telefono e il nüvi siano accesi e si trovino entro una distanza di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro.

### Associazione del telefono

1. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.
2. Nel nüvi, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
3. Toccare il pulsante sotto **Bluetooth**, quindi toccare **Attivato** > **OK**.
4. Toccare **Aggiungi dispositivo** > **OK**.
5. Selezionare il telefono e toccare **OK**.
6. Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del nüvi nel telefono.

## Chiamata a un numero

1. Selezionare **Telefono** > **Componi**.
2. Comporre il numero e toccare **Componi**.
3. Per terminare una chiamata, toccare  > **Riappendi**.

## Ricezione di una chiamata



Quando si riceve una chiamata, viene visualizzata la finestra Chiamata in arrivo.

- Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata.
- Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata.

## Opzioni di ricarica del nüvi

- Collegare il cavo di alimentazione per veicoli al supporto in cui poggia il nüvi.
- Collegare il cavo USB.
- Collegare un adattatore CA (disponibile con alcuni modelli del nüvi).

## Uso del pulsante di accensione

1. Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di **accensione** per visualizzare ulteriori opzioni:
  - Toccare  e  per regolare la luminosità dello schermo.
  - Toccare **Blocca schermo** per evitare eventuali pressioni accidentali dello schermo.
  - Toccare **Spegni** per spegnere il nüvi. È inoltre possibile spegnere il nüvi tenendo premuto il pulsante di **accensione** per 2 secondi.
2. Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di accensione per uscire dal menu.

## Reimpostazione del nüvi

Se il nüvi non funziona correttamente, reimpostarlo tenendo premuto il pulsante di **accensione** per 10 secondi.

## Protezione del nüvi

1. Dirigersi nella posizione di sicurezza e verificare che il nüvi riceva il segnale satellitare.
2. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sicurezza**.
3. Toccare il pulsante sotto **Garmin Lock**.
4. Inserire un PIN di quattro cifre.
5. Toccare **Imposta**.


**NOTA:** nel caso in cui non si ricordino il PIN e la posizione di sicurezza, sarà necessario spedire il nüvi a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

## Registrazione del nüvi

Per accedere ai servizi più aggiornati per i prodotti Garmin, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>. Nel sito Web myGarmin™, è possibile effettuare la registrazione del dispositivo Garmin, scaricare le mappe più aggiornate e abbonarsi ai servizi online.

1. Visitare il sito Web <http://my.garmin.com> e fare clic su **Registra**.
2. Per installare myGarmin Agent™ e registrare il nüvi attenersi alle istruzioni online.

## Aggiornamento del software

1. Collegare il nüvi al computer tramite il cavo mini-USB. Viene visualizzato il menu Automatico.
2. Fare doppio clic su  per aprire la pagina Web di myGarmin Agent. Se il menu Automatico non viene visualizzato o si sta utilizzando un computer Mac™, visitare il sito Web [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver installato myGarmin Agent, verrà richiesto di aprire myDashboard ad ogni collegamento del nüvi al computer. myDashboard verifica gli aggiornamenti software attualmente installati e fornisce ulteriori informazioni sul nüvi.

## nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il nüvi sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida con il nüvi. Non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito se la registrazione viene effettuata telefonicamente o 60 giorni dopo la prima acquisizione dei satelliti durante la guida con il nüvi.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul nüvi, selezionare **Strumenti > Aiuto**. È possibile scaricare la versione più recente del Manuale Utente dal sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Per informazioni sugli accessori, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com> oppure contattare il rivenditore Garmin locale.

## Esposizione alle radiofrequenze

In conformità ai requisiti relativi all'esposizione alle radiofrequenze FCC, utilizzare il dispositivo solo nel relativo supporto per automobile o come dispositivo portatile. Non è possibile utilizzare il dispositivo in altre configurazioni.

## Come contattare Garmin

Per informazioni sull'utilizzo del nüvi, contattare il servizio di assistenza Garmin. Negli Stati Uniti, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.

Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

In Europa, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, il logo Garmin e nüvi sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™, nüMaps Guarantee™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle società affiliate. Google™ è un marchio di Google Inc.

**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Settembre 2009

Codice prodotto 190-01099-51 Rev. B

Stampato a Taiwan