



nüvi® serie 3700

manuale utente



© 2010 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, il logo Garmin, nüvi® e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™, and trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle relative società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SanDisk o delle relative società affiliate. Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi. microSD è un marchio di The SD Card Association.



Sommario

Operazioni preliminari.....	1
Impostazione del dispositivo.....	1
Alimentazione del dispositivo	1
Montaggio del dispositivo	2
Configurazione del dispositivo.....	3
Coperchio anteriore.....	3
Acquisizione del segnale satellitare	4
Rotazione dello schermo.....	4
Informazioni sul blocco automatico dello schermo	4
Menu principale	5
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	5
Regolazione del volume principale.....	6
Modalità di trasporto	6
Ricerca di un punto di interesse	6
Uso della tastiera su schermo.....	7
Aggiunta di punti al percorso attivo	8

Modifica della destinazione del percorso attivo	9
Come effettuare una deviazione.....	9
Interruzione del percorso.....	9
Navigazione in linea retta	9
Ricerca di posizioni.....	10
Ricerca di un indirizzo	10
Uso della pagina Vai!.....	11
Impostazione della posizione CASA.....	12
Visualizzazione di un elenco delle ultime posizioni trovate	12
Informazioni su Mie posizioni	13
Ricerca di parcheggi.....	14
Pianificazione di un viaggio	15
Utilizzo dei pulsanti della mappa	16
Consultazione della mappa toccando lo schermo	16
Inserimento delle coordinate	18
Uso della navigazione mediante foto.....	18

Pronuncia dei comandi	19
Informazioni sui comandi vocali.....	19
Impostazione della frase di attivazione	19
Attivazione del comando vocale	19
Suggerimenti per l'uso dei comandi vocali.....	20
Navigazione verso una posizione nota mediante i comandi vocali	20
Pronuncia di un indirizzo	21
Informazioni sulle icone e sui toni.....	21
Informazioni sulle pagine	
Mappa	22
Visualizzazione della mappa durante la navigazione.....	22
Informazioni su myTrends™	23
Visualizzazione delle informazioni di viaggio	23
Visualizzazione dell'elenco svolte	24
Visualizzazione della svolta successiva	25
Visualizzazione della pagina Vista svincolo.....	25
Uso della mappa per la navigazione pedonale.....	26

Chiamate in vivavoce	27
Associazione del dispositivo.....	27
Ricezione di una chiamata	29
Uso del dispositivo durante una chiamata	29
Composizione del numero di un punto di interesse	30
Composizione di un numero.....	30
Immissione del numero di telefono.....	30
Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale.....	31
Verifica dello stato del telefono.....	31
Uso del menu Strumenti	32
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente	32
Uso dell'Aiuto.....	32
Informazioni su ecoRoute™	32
Ottimizzazione dei consumi.....	33
Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante	34
Uso della funzione Immagini	36

Use dell'orologio mondiale	36
Use della calcolatrice.....	37
Acquisizione di schermate.....	37
Use del convertitore unità.....	37
Traffico.....	39
Ricevitore Info Traffico.....	39
Attivazione degli abbonamenti.....	39
Ricezione dei dati infotraffico.....	40
Informazioni sull'icona relativa al traffico	40
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso	41
Visualizzazione della mappa del traffico	41
Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico.....	41
Informazioni relative alle offerte.....	42
Gestione dei dati.....	44
Tipi di file	44
Collegamento del dispositivo al computer.....	45
Trasferimento dei file al computer	45
Eliminazione dei file	46

Personalizzazione del dispositivo.....	47
Impostazioni del sistema	47
Impostazioni di navigazione automobilistica.....	48
Impostazioni per la navigazione pedonale.....	49
Preferenze di percorso	50
Impostazioni dello schermo	51
Impostazioni della lingua	52
Visualizzazione delle informazioni sulla mappa	52
Impostazioni Bluetooth	52
Attivazione della funzione Traffico	53
Informazioni sugli abbonamenti infotraffico	53
Ripristino di tutte le impostazioni iniziali.....	54
Appendice	55
Informazioni sui segnali satellitari GPS.....	55
Manutenzione del dispositivo	55
Blocco del dispositivo	57
Aggiornamento del software.....	58
Eliminazione dei dati utente.....	58
Informazioni sulla batteria.....	58

Sommario

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli	59
Montaggio sul cruscotto.....	60
Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto	60
nüMaps Guarantee™	61
nüMaps Lifetime™	61
Acquisto di altre mappe	61
Informazioni sugli extra.....	62
Come contattare il servizio di assistenza Garmin.....	63
Registrazione del dispositivo	63
Specifiche	64
Risoluzione dei problemi	65
Indice	67

Operazioni preliminari



ATTENZIONE

*Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida **Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto** inclusa nella confezione.*

Impostazione del dispositivo

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, effettuare le seguenti operazioni.

1. Alimentare il dispositivo ([pagina 1](#)).
2. Montare il dispositivo ([pagina 2](#)).
3. Configurare il dispositivo ([pagina 3](#)).
4. Accendere e spegnere il dispositivo ([pagina 3](#)).
5. Acquisire i satelliti ([pagina 4](#)).
6. Visualizzare le informazioni sul menu principale ([pagina 5](#)).

Alimentazione del dispositivo

Collegare il dispositivo al cavo di alimentazione per veicoli quando è collegato al veicolo.

Il dispositivo nüvi si carica durante la guida.

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione per veicoli
- Cavo USB ([pagina 58](#))
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Se non si intende utilizzare il dispositivo quando è collegato a una fonte di alimentazione, premere il pulsante di **accensione** per bloccarlo. Per ulteriori informazioni sul blocco del dispositivo, vedere [pagina 4](#).

Montaggio del dispositivo

ATTENZIONE


Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

AVVISO

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

1. Rimuovere la plastica trasparente dalla ventosa.
2. Posizionare la ventosa sul parabrezza.
3. Spingere indietro la leva, verso il parabrezza.

4. Inserire il supporto nel braccio della ventosa.



5. Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
6. Inclinare indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.



Configurazione del dispositivo

1. Inserire il cavo di alimentazione per veicoli nel supporto.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

Il dispositivo dovrebbe accendersi automaticamente se è collegato e il veicolo è in movimento.

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, collegare l'antenna esterna al ricevitore e fissarla sul parabrezza mediante le ventose.

Coperchio anteriore



Accensione e spegnimento del dispositivo

Tenere premuto il tasto di **accensione**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di **accensione** per 10 secondi.

Acquisizione del segnale satellitare

Le barre  indicano la potenza del segnale.

1. Recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
2. Se necessario, accendere il dispositivo.

L'acquisizione del segnale satellitare può richiedere qualche minuto.

Rotazione dello schermo

Ruotare il dispositivo per scegliere la visualizzazione con l'orientamento orizzontale o verticale.



Informazioni sul blocco automatico dello schermo

Il dispositivo si blocca automaticamente se non viene utilizzato per l'intervallo di tempo specificato.

Se il dispositivo si trova nel supporto di alimentazione esterna, lo schermo non si blocca automaticamente.

Blocco manuale del dispositivo

Premere il tasto di accensione.

Sblocco del dispositivo

1. Premere rapidamente il tasto di accensione, se necessario.
2. Premere due volte .

Menu principale



- ① Toccare per selezionare una modalità di trasporto.
- ② Toccare per cercare una destinazione.
- ③ Toccare per visualizzare la mappa.
- ④ Toccare per interrompere un percorso.
- ⑤ Toccare per effettuare una deviazione su un percorso.

- ⑥ Toccare per effettuare una chiamata quando il dispositivo è collegato a un telefono cellulare compatibile.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.garmin.com/bluetooth.

- ⑦ Toccare per regolare il volume.
- ⑧ Toccare per aprire il menu degli strumenti e delle impostazioni.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  e  per scorrere le opzioni più rapidamente.

Regolazione del volume principale

1. Toccare **Volume**.
2. Trascinare il cursore da sinistra a destra.

Disattivazione dell'audio

1. Toccare **Volume** > .

Modalità di trasporto



Pedonale



Bicicletta



Automobile

Il dispositivo consente di selezionare diverse modalità di trasporto per i differenti metodi di navigazione. Il percorso viene calcolato in maniera diversa a seconda della modalità.

Modifica della modalità di trasporto

1. Toccare l'icona delle modalità di trasporto nell'angolo in alto a sinistra.
2. Selezionare una modalità.
3. Toccare **Salva**.

Ricerca di un punto di interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e stazioni di servizio.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una destinazione.
5. Toccare **Vai!**.

Ricerca di una posizione mediante la scrittura del nome

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Punti di Interesse > Scrivi Nome.**
2. Immettere il nome parziale o completo.
3. Toccare **Fatto.**
4. Selezionare una destinazione.
5. Toccare **Vai!**.

Uso della tastiera su schermo

- Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
- Toccare  per aggiungere uno spazio.
- Toccare  e  per spostare il cursore.
- Toccare  per eliminare un carattere.
- Suggerimento: tenere premuto  per cancellare l'intera voce.
- Toccare  per selezionare la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Toccare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.

Consultare la sezione "Modifica delle impostazioni di sistema" per modificare il layout della tastiera ([pagina 47](#)).

Ricerca di Punti di Interesse in modalità Pedonale

Per alcune città, è possibile impostare la modalità Pedonale e utilizzare le mappe cityXplorer™ per navigare utilizzando i trasporti pubblici. Per ulteriori informazioni sulle mappe cityXplorer, visitare il sito www.garmin.com.

1. Selezionare la modalità di trasporto Pedonale ([pagina 6](#)).
2. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Punti di Interesse**.
3. Selezionare una categoria.
4. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
5. Selezionare una destinazione.
6. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Percorso pedonale** per calcolare un percorso pedonale.
 - Toccare **Trasporti pubblici** per calcolare un percorso che utilizza i trasporti pubblici e la modalità Pedonale.
7. Toccare **Vai!**.

Aggiunta di punti al percorso attivo

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare  per tornare al menu principale.
2. Nel menu principale, toccare **Dove si va?**.
3. Selezionare una categoria.
4. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
5. Selezionare una destinazione.
6. Toccare **Vai!**.
7. Toccare **Aggiungi a percorso corrente**.

Modifica della destinazione del percorso attivo

Prima di modificare le destinazioni, è necessario navigare un percorso.

1. Toccare  per tornare al menu principale.
2. Toccare **Dove si va?**.
3. Cercare la posizione.
4. Toccare **Vai!**.
5. Toccare **Avvia nuovo percorso**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare ostacoli quali cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare .
2. Nel menu principale, toccare **Deviazione o Ricalcola**.

Interruzione del percorso

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare .
2. Nel menu principale, toccare **Stop**.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, utilizzare la modalità Linea retta.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **Preferenze percorso**.
2. Toccare **Linea Retta**.
3. Toccare **Salva**.

Ricerca di posizioni

Nel menu Dove si va? sono disponibili diverse categorie da utilizzare per la ricerca delle posizioni. Per eseguire la ricerca semplice, vedere [pagina 6](#).

Ricerca di un indirizzo

NOTA: in base alla versione dei dati integrati nelle mappe del dispositivo, i nomi dei pulsanti e l'ordine della procedura potrebbero essere diversi da quanto indicato di seguito.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Scrivi città**.
4. Inserire la città o il CAP.

SUGGERIMENTO: in caso di dubbi sulla città o sul CAP da inserire, toccare **Ricerca tutto**.

5. Toccare **Fatto**.

6. Se necessario, selezionare la città o il CAP.

NOTA: non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.

7. Immettere il numero civico.
8. Toccare **Fatto**.
9. Immettere il nome della via.
10. Toccare **Fatto**.
11. Se necessario, selezionare la via.
12. Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Uso della pagina Vai!

Viene visualizzata la pagina Vai! dopo aver selezionato una posizione da raggiungere.



- ① Toccare per chiamare la posizione selezionata quando il dispositivo è collegato al telefono oppure salvare la posizione in Mie posizioni.
- ② Toccare per passare dalla visualizzazione 2D a quella 3D e viceversa.
- ③ Toccare per ruotare la visualizzazione.
- ④ Toccare per visualizzare ulteriori informazioni sulla posizione.
- ⑤ Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- ⑥ Toccare per tornare alla pagina precedente. Tenere premuto per tornare al menu principale.

- ⑦ Toccare per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.

Segnalazione di un punto di interesse errato

Quando i risultati della ricerca contengono un punto di interesse non aggiornato o errato, è possibile rimuovere la posizione dalle ricerche future.

1. Nella pagina Vai!, toccare la casella delle informazioni.
2. Toccare  > **Segnala errore** > **Sì**.
La posizione viene rimossa dalle ricerche future.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Vai a CASA.**
2. Selezionare **Inserisci indirizzo, Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati.**

Come raggiungere la posizione CASA

Prima di raggiungere una posizione CASA, è necessario impostare la posizione corrispondente.

Nel menu principale, toccare
Dove si va? > Vai a CASA.

Reimpostazione della posizione CASA

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? >  > Imposta la posizione CASA.**
2. Selezionare un'opzione per modificare l'indirizzo.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > Casa.**
2. Toccare  > **Modifica.**
3. Inserire le modifiche.
4. Toccare **Fatto.**

Visualizzazione di un elenco delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

Nel menu principale, toccare
Dove si va? > Ultimi trovati.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Nel menu principale, toccare

Dove si va? > **Ultimi trovati** >  >
Cancella > **Sì**.

Informazioni su Mie posizioni

È possibile salvare le posizioni in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio della posizione corrente in Mie Posizioni

1. Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
2. Inserire un nome.
3. Toccare **Salva**.

La posizione viene salvata in **Mie Posizioni**.

Salvataggio di posizioni in Mie Posizioni

1. Cercare la posizione ([pagina 6](#)).
2. Nella pagina Vai!, toccare  >
Salva > **OK**.

Ricerca di Mie Posizioni

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una posizione salvata.

Modifica di Mie Posizioni

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Mie Posizioni**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare una Mia Posizione.
4. Toccare la casella delle informazioni.
5. Toccare  > **Modifica**.
6. Selezionare un'opzione:
 - **Nome**
 - **Numero telefonico**
 - **Categorie**
 - **Assegna foto**: toccare per selezionare una foto salvata ([pagina 36](#)).
 - **Cambia simbolo mappa**
7. Modificare le informazioni.
8. Toccare **Fatto**.

Ricerca di parcheggi

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Parcheggi > Trova parcheggi**.
2. Selezionare la posizione di un parcheggio.
3. Toccare **Vai!**.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Il dispositivo salva la posizione di parcheggio quando viene rimosso dal supporto con alimentazione.

Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Parcheggi > Ultimo punto**.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianifica viaggio per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Pianifica viaggio.**
2. Toccare .
3. Toccare **Seleziona posizione di partenza.**
4. Cercare una posizione ([pagina 6](#)).
5. Toccare **Seleziona.**
6. Toccare  per aggiungere un'altra posizione.
7. Toccare **Seleziona.**
8. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per aggiungere altre posizioni al viaggio.
9. Toccare **Successivo.**
10. Inserire un nome.
11. Toccare **Fatto.**

Navigazione di un viaggio salvato

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Pianifica viaggio.**
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Toccare **Vai!**

Modifica di un viaggio salvato

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Pianifica viaggio.**
2. Selezionare un viaggio salvato.
3. Toccare .
4. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Rinomina viaggio** per modificare il nome del viaggio.
 - Toccare **Modifica destinazioni** per aggiungere o eliminare posizioni.
 - Toccare **Elimina viaggio** per eliminare l'intero viaggio.
 - Toccare **Ottimizza ordine** per ordinare le posizioni del viaggio in modo ottimale.

Utilizzo dei pulsanti della mappa

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Consulta Mappa**.
2. Toccare un punto qualsiasi della mappa.
 - Toccare  e  per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
 - Toccare  per passare dalla visualizzazione 2D a quella 3D e viceversa.
 - Toccare  per ruotare la visualizzazione.

Consultazione della mappa toccando lo schermo

- Toccare un'area della mappa per selezionare una posizione.
Viene visualizzata una casella di informazioni accanto alla posizione.
- Toccare e trascinare la mappa per visualizzarne le diverse parti.
- Toccare la mappa due volte per ingrandire e centrare una posizione.

- Toccare due punti nella parte centrale della mappa, quindi allontanare le dita per ingrandire.
- Toccare due punti ai margini opposti dello schermo, quindi avvicinare le dita verso il centro per ridurre.
- Toccare e trascinare due dita verso il basso per modificare la visualizzazione della mappa da aerea a dettagliata.
- Toccare e trascinare due dita verso l'alto per modificare la visualizzazione della mappa da dettagliata ad aerea.
- Toccare e trascinare due dita verso destra o sinistra per ruotare la mappa.

Ricerca di una posizione mediante la mappa

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Consulta Mappa**.
2. Toccare una posizione.
Viene visualizzata una casella di informazioni accanto alla posizione.
3. Toccare la casella delle informazioni.
4. Selezionare un'opzione:
 - Toccare  > **Salva**.
5. Toccare **Vai!**.

Impostazione di una posizione simulata

È possibile utilizzare il simulatore GPS per selezionare un'altra posizione per cercare e salvare punti di interesse nelle vicinanze. Questa funzione è utile durante la pianificazione di viaggi.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Sistema > Simulatore GPS > Attivato**.
2. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Consulta Mappa**.
3. Toccare un'area sulla mappa.
4. Toccare  > **Imposta posizione**.

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il dispositivo per raggiungere la posizione desiderata inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Coordinate**.
2. Toccare un campo per immettere i dati relativi a latitudine e longitudine.
3. Toccare **Visualizza sulla mappa**.
4. Toccare **Vai!**.

Modifica del formato delle coordinate della mappa

1. Nella schermata principale, toccare **Dove si va? > Coordinate > Formato**.
2. Selezionare un formato.

Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare, nel dispositivo o in una scheda di memoria, immagini contenenti informazioni sulla posizione e creare percorsi verso le posizioni delle immagini.

1. Collegare il dispositivo al computer ([pagina 45](#)).
2. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Seguire le istruzioni indicate sul sito Web per selezionare e caricare immagini.
4. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Mie Posizioni > Foto**.
Viene visualizzato un elenco di immagini con le informazioni sulla posizione.
5. Toccare un'immagine.
6. Toccare **Vai!**.

Pronuncia dei comandi

Informazioni sui comandi vocali

NOTA: il comando vocale non è disponibile per tutte le lingue o regioni. La funzione di comando vocale è disponibile su alcuni modelli di dispositivo.

Il comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando le parole visualizzate sullo schermo o determinati comandi. Il menu Comando vocale fornisce un elenco di comandi disponibili da utilizzare.

Impostazione della frase di attivazione

La frase di attivazione è una parola o frase che consente di attivare la funzione di comando vocale. La frase di attivazione predefinita è **Comando vocale**.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Comando vocale > Personalizza frase**.
2. Inserire una nuova frase di attivazione.
3. Toccare **Fatto**.

Attivazione del comando vocale

Pronunciare la frase di attivazione.

Viene visualizzato il menu Comando vocale.

Suggerimenti per l'uso dei comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi verso il dispositivo.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Per ridurre il numero di attivazioni accidentali del comando vocale, aumentare la lunghezza della frase di attivazione.
- Pronunciare **Uscita** per uscire dal comando vocale.

Navigazione verso una posizione nota mediante i comandi vocali

È possibile pronunciare solo i nomi di posizioni note.

1. Pronunciare la frase di attivazione.

2. Pronunciare **Trova per nome**.
3. Ascoltare l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.

Viene visualizzato un elenco di posizioni.



4. Pronunciare il numero della riga.



"Riga 1"

5. Pronunciare un'opzione:
 - Pronunciare **Naviga** per navigare verso la posizione.

- Pronunciare **Chiama** per chiamare la posizione quando il dispositivo è collegato a un telefono cellulare compatibile.
- Attendere che l'icona  diventi verde per pronunciare il comando.



Pronuncia di un indirizzo

1. Pronunciare **Comando vocale**.
2. Pronunciare **Trova indirizzo**.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Informazioni sulle icone e sui toni

- Il dispositivo emette due toni all'attivazione o alla disattivazione della modalità di riconoscimento vocale.
- Viene visualizzata un'icona  rossa nell'angolo in alto a destra della schermata quando il dispositivo non è pronto per il comando.

Informazioni sulle pagine Mappa

Visualizzazione della mappa durante la navigazione

AVVISO

In nessun caso Garmin sarà ritenuta responsabile di eventuali danni accidentali, speciali, indiretti o consequenziali, incluse, senza limitazioni, contravvenzioni per violazioni del codice stradale o citazioni, imputabili a un utilizzo scorretto, improprio o non autorizzato del prodotto o a difetti dello stesso. In alcune giurisdizioni, non è consentita l'esclusione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni di cui sopra non verranno applicate.

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo segnala la destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

Uso della mappa di navigazione



- 1 Toccare per visualizzare la svolta successiva.

L'indicatore delle svolte include anche l'indicatore di corsia, che descrive in quale corsia deve essere effettuata la manovra, se disponibile.

- ② Toccare per visualizzare l'elenco svolte.
- ③ Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- ④ Toccare per tornare al menu principale.
- ⑤ Toccare per visualizzare un campo dati diverso.
- ⑥ Toccare per visualizzare le informazioni sulla posizione.
- ⑦ Toccare per visualizzare le informazioni relative al viaggio.

Informazioni su myTrends™

Quando la funzione myTrends è attiva, nella parte superiore della mappa vengono visualizzate le stime su tempi di viaggio e i dati infotraffico per le destinazioni frequenti, ad esempio il luogo di lavoro.

Quando le informazioni di myTrends vengono visualizzate nella barra di navigazione, è possibile toccare la barra di navigazione per visualizzare le opzioni di un percorso per la destinazione suggerita.

Attivazione di myTrends

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni >
Navigazione > Automobile >
nüRoute > myTrends > Attivato.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina Informazioni viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**.



Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1. Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**.
2. Toccare .
3. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Toccare **Azzera Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.
 - Toccare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contamiglia.

Visualizzazione dell'elenco svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1. Nella mappa, toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.



	150.	Gira a sinistra su P.za Di Santa Maria Maggiore
	60.	Gira a destra su V. Merulana
	1.2s	Gira a destra su P.za Di San Giovanni In Laterano
	1.1s	Tieni la sinistra su V.le Delle Terme Di Caracalla
	700.	Tieni la sinistra su V. Cristoforo Colombo

2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una svolta nell'elenco per visualizzare le informazioni relative alla prossima svolta.
 - Toccare  > **Mappa** per visualizzare il percorso completo sulla mappa.

Visualizzazione della svolta successiva

Prima di visualizzare la svolta successiva, è necessario navigare un percorso.

La pagina Prossima svolta visualizza la svolta sulla mappa, nonché la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Toccare l'indicatore delle svolte nell'angolo in alto a sinistra della mappa.



Visualizzazione della pagina Vista svincolo

Prima di visualizzare lo svincolo successivo, è necessario navigare un percorso.

Su alcuni modelli del dispositivo, la pagina Vista svincolo indica gli incroci successivi e la corsia da percorrere.

Nella mappa, toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo.



Uso della mappa per la navigazione pedonale



In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.

- 1 Toccare per passare da un tratto del percorso all'altro.
- 2 Toccare per visualizzare l'itinerario del percorso.
- 3 Toccare per centrare la mappa sulla posizione corrente.
- 4 Toccare per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

Opzioni relative ai trasporti pubblici

Se nel dispositivo sono installate le mappe cityXplorer, viene calcolato un percorso che prevede opzioni di trasporto pubblico, ad esempio autobus o metropolitana, in combinazione al percorso a piedi.

NOTA: le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Per acquistare mappe cityXplorer, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.

Le icone , , , , ,  e  indicano il metodo di navigazione per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.

I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

Chiamate in vivavoce

La tecnologia wireless Bluetooth® consente di effettuare una connessione wireless tra due dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il dispositivo. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Associazione del dispositivo

La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN o una chiave di accesso.

Il telefono e il dispositivo devono essere accesi e trovarsi entro una distanza di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.

Associazione mediante le impostazioni del telefono

È possibile avviare la procedura di associazione dal telefono. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Nel menu principale del dispositivo, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth > Attivato**.
2. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.

NOTA: tale componente potrebbe trovarsi nel menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.

3. Cercare i dispositivi Bluetooth mediante il telefono.
4. Selezionare il dispositivo dal rispettivo elenco.
5. Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del dispositivo nel telefono.

Associazione mediante le impostazioni del dispositivo

1. Nel menu principale del dispositivo, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato**.
2. Toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Aggiungi telefono**.
3. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.
4. Abilitare la modalità Visibile sul telefono.

NOTA: tale componente potrebbe trovarsi nel menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.

5. Toccare **OK** sul dispositivo.
6. Selezionare il telefono dall'elenco dei dispositivi.
7. Toccare **Salva**.
8. Digitare il PIN Bluetooth (**1234**) del dispositivo nel telefono.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.
- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il dispositivo viene acceso.

Ricezione di una chiamata

- Toccare **Rispondi**.

Il microfono interno si trova nella parte anteriore del dispositivo. Parlare normalmente.

- Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata.

Uso del dispositivo durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona . A seconda della schermata, l'icona indicante la chiamata potrebbe essere visualizzata in modo diverso.

1. Nel menu principale, toccare  > **Riappendi**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Tastierino numerico** per visualizzare una tastiera da utilizzare con i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.

- Toccare **Usa telefono** per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per mantenere la privacy.

SUGGERIMENTO: per riattivare il dispositivo, toccare **Usa nūvi**.

- Toccare **Disattiva** per disattivare l'audio su una chiamata.

Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, viene visualizzata una finestra.

- Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata e mettere la prima chiamata in attesa.
- Toccare  > **Passa a**.
- Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata.

La chiamata in attesa non viene interrotta.

Composizione del numero di un punto di interesse

1. Nel menu principale, toccare **Telefono > Punti di Interesse**.
2. Ricerca di un punto di interesse.
3. Toccare **Chiama**.

Composizione di un numero

1. Nel menu principale, selezionare **Telefono > Componi**.
2. Inserire il numero.
3. Toccare **Componi**.

Immissione del numero di telefono

È possibile immettere il numero di telefono da chiamare quando viene toccata l'opzione **Chiama Casa**.

1. Nel menu principale, toccare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono**.
3. Immettere il numero di telefono.
4. Toccare **Fatto > Sì**.

Il dispositivo compone il numero di telefono dell'abitazione.

Chiamata alla posizione CASA

Prima di chiamare la posizione CASA utilizzando il relativo pulsante, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione ([pagina 30](#)).

Nel menu principale, toccare
Telefono > Chiama Casa.

Verifica dello stato del telefono

È possibile verificare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono.

Nel menu principale, toccare
Telefono > Stato telefono.

Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale

Prima di effettuare chiamate mediante la funzione di chiamata vocale, potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono a riconoscere i comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Nel menu principale, toccare
Telefono > Chiamata vocale.
2. Pronunciare il nome del contatto.

Uso del menu Strumenti

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove mi trovo? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Dove mi trovo?.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

1. Nel menu principale, toccare
Strumenti > Dove mi trovo?.
2. Toccare **Ospedali**, **Stazioni di polizia** o **Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

Uso dell'Aiuto

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Aiuto per visualizzare le informazioni relative all'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Aiuto.

Informazioni su ecoRoute™

La funzione ecoRoute calcola i consumi del veicolo, l'emissione di CO₂ e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo. Per ricevere report sui consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([pagina 33](#)).

Uso di ecoRoute

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute**.
2. Se richiesto, immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

Calibrazione dei consumi

Eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. Eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Alla pompa**.
2. Immettere il prezzo corrente del carburante.
3. Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
4. Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.

5. Toccare **Successivo**.

Il dispositivo calcola il consumo medio.

Ottimizzazione dei consumi

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio in carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > ecoChallenge**.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

Il colore dell'icona di ecoChallenge varia in base alle prestazioni.

Totale: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

Velocità: consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (circa 72-97 Km/h per la maggior parte dei veicoli).

Accelerazioni: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

Frenate: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Nella mappa, toccare  >  >

Impostazioni > Nascondi.

Reimpostazione di ecoChallenge

Nella mappa, toccare  >  >

Reimposta.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Consumo.**
2. Toccare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Regolazione del profilo del veicolo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Profilo veicolo**.
2. Selezionare un'opzione per modificare manualmente le impostazioni relative al carburante.
 - **Tipo carburante**
 - **Consumo urbano**
 - **Consumo extraurbano**
 - **Prezzo carburante**

SUGGERIMENTO: per ottenere risultati ottimali, calibrare i consumi ([pagina 33](#)) anziché regolare il rendimento dei consumi urbano ed extraurbano.

Informazioni sul report dei percorsi effettuati

I report dei percorsi effettuati forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi effettuati. Se si interrompe un percorso sul dispositivo, viene creato un report

dei percorsi effettuati per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi effettuati

È possibile visualizzare i report dei percorsi effettuati salvati sul dispositivo. È inoltre possibile accedere ai report dei percorsi effettuati nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo ([pagina 45](#)).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Report percorsi effettuati**.
2. Selezionare un report.

Visualizzazione dei suggerimenti di guida

Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Suggerimenti**.

Reimpostazione dei dati di ecoRoute

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute**.
2. Selezionare una categoria.
3. Toccare  > **Reimposta**.

Uso della funzione Immagini

Consente di visualizzare le immagini memorizzate nel dispositivo o in una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere [pagina 44](#).

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Immagini**.

- Toccare le frecce per scorrere le immagini.
- Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.
- Toccare  per visualizzare una presentazione delle immagini.
 - Toccare un punto qualsiasi dello schermo per interrompere la presentazione.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Immagini**.
2. Toccare un'immagine.
3. Toccare  > **Imposta come sfondo**.

Eliminazione delle immagini

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Toccare  > **Elimina** > **Sì**.

Uso dell'orologio mondiale

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Orologio Mondiale**.
2. Toccare il nome di una città.
3. Immettere un nuovo nome di città.
4. Toccare **Fatto**.
5. Se necessario, selezionare una città.

Visualizzazione della mappa mondiale

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Orologio Mondiale >



Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.

Uso della calcolatrice

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Calcolatrice.

Acquisizione di schermate

1. Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni > Schermo > Screenshot.
2. Toccare **Attivato.**
3. Toccare  per acquisire l'immagine della schermata.

Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **screenshots** dell'unità del dispositivo ([pagina 45](#)).

Uso del convertitore unità

1. Nel menu principale, toccare
Strumenti > Convertitore unità.
2. Toccare la casella con un'unità di misura indicata.
3. Selezionare un'unità di misura.
4. Toccare **Salva.**
Vengono indicate due unità di misura.
5. Toccare un'unità di misura da modificare.
6. Selezionare un'unità di misura.
7. Toccare **Fatto.**
8. Ripetere i passaggi da 5 a 6, se necessario.
9. Immettere un valore.
10. Toccare **Fatto.**

Impostazione manuale dei tassi di conversione delle valute

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Convertitore unità**.
2. Toccare la casella con una valuta indicata.
3. Selezionare **Valuta**.
4. Toccare **Salva**.
5. Toccare la casella delle valute.
6. Selezionare la valuta da aggiornare.
7. Ripetere i passaggi da 3 a 6 per selezionare una valuta di conversione, se necessario.
8. Toccare una casella sotto una valuta.
9. Inserire un nuovo valore per la valuta.
10. Toccare **Fatto**.
11. Ripetere i passaggi da 8 a 9, se necessario.

Traffico

AVVISO


Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

Il dispositivo è in grado di ricevere i dati infotraffico FM Traffic Message Channel (TMC).

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Il ricevitore Info Traffico FM TMC, integrato nel cavo di alimentazione per veicoli, è in dotazione in alcune confezioni del dispositivo ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli della serie.

Ricevitore Info Traffico



- ① Connettore mini-USB
- ② Antenna interna
- ③ LED di alimentazione
- ④ Connettore dell'antenna esterna
- ⑤ Adattatore di alimentazione per veicoli

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Ricezione dei dati infotraffico

Il cavo di alimentazione per veicoli e il dispositivo devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

1. Collegare il ricevitore Info Traffico a una fonte di alimentazione esterna.
2. Collegare il ricevitore Info Traffico al dispositivo.

NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Descrizione	Significato
Verde	Gravità bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Gravità media	Il traffico è scorrevole con qualche rallentamento. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Gravità elevata	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono rallentamenti considerevoli.
Grigio	Nessun dato	I dati infotraffico non sono disponibili.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1. Nella mappa, toccare .
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Se necessario, toccare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare **Evita**.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella mappa, toccare .
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

1. Nella pagina della mappa, toccare .
2. Toccare **Cerca traffico** per visualizzare un elenco di strade che presentano rallentamenti dovuti al traffico.
3. Toccare una voce dell'elenco per visualizzare i rallentamenti.
4. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Aggiunta di un abbonamento

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Per le unità fornite fuori dal Nord America, toccare **Abbonamenti** > .
 - Per le unità distribuite nel Nord America, toccare .
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffico per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.
5. Toccare **Successivo** sul dispositivo.
6. Inserire il codice.
7. Toccare **Fatto**.

Il codice dell'abbonamento infotraffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario

richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Informazioni relative alle offerte

Se la confezione del dispositivo include un ricevitore Info Traffico, verranno inviate offerte relative alla posizione attuale e vari coupon. I dati infotraffico basati su annunci sono disponibili solo in Nord America.

Per poter ricevere dati infotraffico basati su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre trovarsi in un'area di copertura.

Per informazioni importanti sulla privacy, visitare il sito Web www.garmin.com/products/privacy.

Visualizzazione delle offerte



Si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

1. Toccare un'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina ad essa associata.
2. Se l'offerta include un'icona, toccarla nella pagina Vai! per ricevere un codice coupon.
3. Trascrivere questo codice e, una volta giunti a destinazione e completato l'acquisto consigliato dall'annuncio, presentarlo alla cassa.

Visualizzazione dell'elenco delle offerte

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Offerte.

Disattivazione dell'opzione relativa al traffico e delle offerte

Prima di poter disattivare le offerte, è necessario disattivare l'opzione relativa al traffico.

1. Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni > Traffico.
2. Selezionare **Disattivato.**

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, nel dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di immagine JPEG e JPG ([pagina 36](#)).
- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® ([pagina 61](#)).
- File dei punti di interesse personali GPI del programma POI Loader ([pagina 62](#)).

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o schede con dati mappa MapSource dettagliati precaricati presso il proprio rivenditore Garmin. Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento sul lato destro del dispositivo.
2. Premere finché non scatta in posizione.

Collegamento del dispositivo al computer

1. Collegare il cavo USB a una porta USB del computer.
2. Collegare il connettore micro-B al dispositivo.

Viene visualizzata un'opzione per installare myGarmin Agent™. Questo servizio monitora le porte USB del computer e consente di verificare in modo semplice gli aggiornamenti disponibili ([pagina 63](#)).



Connettore micro-B

3. Collegare l'estremità più grande del cavo a una porta USB del computer.

Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzati come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nūvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Trasferimento dei file al computer

1. Individuare il file.
2. Evidenziare il file.
3. Fare clic su **Modifica > Copia**.
4. Aprire l'unità "Garmin" o l'unità/volume della scheda di memoria.
5. Selezionare **Modifica > Incolla**.

Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

6. Ripetere i passaggi da 1 a 5 per trasferire ulteriori file.

Scollegamento del cavo USB

1. Eseguire una di queste operazioni:
 - Computer Windows: fare doppio clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
 - Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .
2. Scollegare il dispositivo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVISO

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1. Aprire l'unità o il volume "Garmin".
2. Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3. Selezionare un file.
4. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni**.



2. Toccare una categoria di impostazioni.
3. Toccare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni del sistema

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Sistema**.

- **Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

- **Unità:** consente di cambiare le unità di misura per la distanza.
 - **Formato orario:** consente di selezionare il formato a 12 ore o a 24 ore da visualizzare.
 - **Ora corrente:** consente di modificare l'ora manualmente.
 - **Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.
 - **Garmin Lock:** consente di bloccare il dispositivo ([pagina 57](#)).
 - **Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software, il numero ID del dispositivo e le informazioni su diverse altre funzioni del software.
- NOTA:** tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software di sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi vedere ([pagina 61](#)).
- **Contratti di licenza utente finale**

Reimpostazione delle impostazioni di sistema

Nel menu principale, toccare

Strumenti > Impostazioni >

Sistema >  > Reimposta.

Impostazioni di navigazione automobilistica

Nel menu principale, toccare

Strumenti > Impostazioni >

Navigazione > Automobile.

- **nüRoute™** ([pagina 50](#)).
- **Dettaglio Mappa:** consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

- **Modalità Mappa:** consente di impostare la prospettiva sulla pagina Mappa ([pagina 49](#)).
- **Tema mappa:** consente di modificare il colore dei dati della mappa.
- **Layout dei Dati Mappa:** consente di cambiare la quantità di dati visibili sulla mappa.
- **Veicolo:** consente di modificare l'icona che rappresenta la posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.
- **Registro di viaggio**
 - **Mostra su mappa:** consente di visualizzare il percorso dei viaggi sulla mappa.
 - **Cancella registro di viaggio**

Modifica della prospettiva della mappa

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > Modalità Mappa**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D), con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Toccare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2D con il nord orientato verso l'alto.
 - Toccare **3D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Impostazioni per la navigazione pedonale

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Pedonale**.

- **Massima distanza a piedi**: consente di verificare la distanza da percorrere a piedi in un percorso con mezzi pubblici.
- **Trasporti pubblici**: consente di evitare i tipi di trasporto selezionati.
- **Registro di viaggio**: consente di visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa.

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer ([pagina 26](#)).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Pedonale > Trasporti pubblici**.
2. Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.

Preferenze di percorso

Nel menu principale, toccare **Strumenti**
> **Impostazioni** > **Navigazione** >
Automobile > **nüRoute** > **Modalità**
di calcolo.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

- **Minor tempo:** consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve:** consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Meno carburante:** consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.
- **Linea Retta:** consente di calcolare percorsi diretti verso la destinazione, indipendentemente dalle strade.

Caratteristiche delle strade da evitare

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Automobile** > **nüRoute** > **Elementi da evitare**.
2. Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi.
3. Toccare **Salva**.

Informazioni su trafficTrends™

Quando la funzione trafficTrends è attiva, il dispositivo utilizza la cronologia infotraffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente. È possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Attivazione di trafficTrends

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Automobile > nüRoute > trafficTrends**.
2. Selezionare **Attivato**.

Ripristino delle impostazioni di navigazione iniziali

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione >  > Reimposta**.

Impostazioni dello schermo

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo**.

- **Modo colore:** consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).

- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.
- **Salvaschermo:** consente di impostare l'intervallo di tempo per la disattivazione automatica dello schermo quando il dispositivo è inattivo.
- **Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo ([pagina 37](#)).

Ripristino delle impostazioni iniziali dello schermo

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione >  > Reimposta**.

Impostazioni della lingua

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

- **Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

- **Modo tastiera:** consente di impostare la tastiera in base alla propria lingua.
- **Layout tastiera:** consente di impostare la disposizione dei tasti della tastiera.

Ripristino delle impostazioni iniziali relative alla lingua

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua** >  > **Reimposta**.

Visualizzazione delle informazioni sulla mappa

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappe**.

Attivazione delle mappe

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappe**.
2. Toccare una mappa.

Impostazioni Bluetooth

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

- **Aggiungi telefono o Telefono:** vedere (pagina 53).
- **Bluetooth:** consente di attivare il componente Bluetooth.

Se il componente Bluetooth è attivato, nel menu principale viene visualizzata l'icona **Bluetooth** .

- **Nome abbreviato:** consente di inserire un nome abbreviato che identifica il dispositivo nūvi sui dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth > Telefono**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
 - Toccare  per aggiungere un telefono al menu.
 - Toccare  per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
 - Toccare **Nessuna** per interrompere la connessione corrente.

Ripristino delle impostazioni iniziali del Bluetooth

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth >  > Reimposta**.

Attivazione della funzione Traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del dispositivo.

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico > Traffico > Attivato**.

Informazioni sugli abbonamenti infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic.

Visualizzazione degli abbonamenti infotraffico

Nel menu principale, toccare

Strumenti > Impostazioni > Traffico > Abbonamenti.

Ripristino delle impostazioni iniziali relative al traffico

Nel menu principale, toccare

Strumenti > Impostazioni > Traffico >  > Reimposta.

Ripristino di tutte le impostazioni iniziali

Nel menu principale, toccare

Strumenti > Impostazioni >  > Reimposta > Sì.

Appendice

Informazioni sui segnali satellitari GPS

Per navigare, è necessario che il dispositivo acquisisca il segnale satellitare.

Quando il dispositivo acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza nel menu principale diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Manutenzione del dispositivo

- Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.
- Evitare che venga a contatto con acqua. Ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.
- Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
2. Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

1. Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2. Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
3. Applicare il liquido sul panno.
4. Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.
- Uso della funzione Garmin Lock ([pagina 57](#)).

Blocco del dispositivo

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il dispositivo. Ogni volta che si accende il dispositivo, è necessario inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Sistema > Garmin Lock > Blocca dispositivo.**

Viene visualizzato il menu Garmin Lock.

2. Toccare **Attivato.**
3. Inserire un PIN di quattro cifre due volte.
4. Raggiungere una posizione di sicurezza.
5. Toccare **Imposta.**

Modifica del PIN di Garmin Lock

1. Nel menu Garmin Lock, toccare **Cambia PIN.**
2. Inserire un nuovo PIN di quattro cifre due volte.

Modifica della posizione di sicurezza

1. Nel menu Garmin Lock, toccare **Posizione di sicurezza.**
2. Raggiungere una nuova posizione di sicurezza.
3. Toccare **Imposta.**

Informazioni sulla posizione di sicurezza

La posizione di sicurezza deve corrispondere al luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione. Se il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.

NOTA: nel caso in cui non si ricordi né il PIN né la posizione di sicurezza, è necessario spedire il dispositivo a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Aggiornamento del software

1. Collegare il dispositivo al computer mediante il cavo micro-B (pagina 45).
Viene visualizzato il menu Automatico.
2. Selezionare un'opzione:
 - Se si utilizza un PC, fare doppio clic su ▲ per aprire la pagina di download di myGarmin Agent.
 - Se si utilizza un computer Mac, visitare il sito Web www.garmin.com/agent.
 - Se il menu Automatico non si apre, visitare il sito Web www.garmin.com/agent.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver installato myGarmin Agent, verrà richiesto di aprire myDashboard quando si collega il dispositivo al computer.

myDashboard verifica la versione del software attualmente installata e fornisce ulteriori informazioni sul dispositivo.

Eliminazione dei dati utente

1. Accendere il dispositivo.
2. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Informazioni sulla batteria

L'icona della batteria  nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Premere e rilasciare rapidamente il tasto di accensione per bloccare lo schermo e attivare la modalità di sospensione.
- Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo > Luminosità** per ridurre la retroilluminazione.
- Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo > Salvascermo** per ridurre la durata del timeout.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Evitare l'esposizione prolungata a fonti di calore.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli

AVVISO

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione per veicoli non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.



1. Con una monetina spingere verso il basso il cappuccio argento e ruotare di un quarto di giro la monetina in senso antiorario.
2. Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento e il fusibile.

3. Installare un fusibile rapido 2A.
4. Verificare di collocare il cappuccio argento sulla parte terminale.
Ricollocare la parte terminale utilizzando una monetina.

Montaggio sul cruscotto

AVVISO

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio in dotazione.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere il rivestimento dall'adesivo sulla base del disco.

3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
6. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

1. Premere la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
2. Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base dal supporto

1. Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
2. Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

1. Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
2. Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

nüMaps Guarantee™

Per ricevere un aggiornamento mappe gratuito (se disponibile), registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com> entro 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida con il dispositivo. Se la registrazione viene effettuata telefonicamente o dopo 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti, non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.

nüMaps Lifetime™

Effettuando un pagamento unico, è possibile ricevere fino a quattro aggiornamenti mappe all'anno, per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com e fare clic su **Maps**.

Acquisto di altre mappe

È possibile acquistare mappe aggiuntive per il dispositivo.

1. Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
2. Fare clic sulla scheda **Maps**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni sugli extra

È possibile scaricare materiale aggiuntivo, ad esempio punti di interesse personali, dal sito Web www.garmin.com.

I punti di interesse personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi che consentono di sapere se ci si trova vicino a un punto designato o se si sta superando una data velocità di crociera.

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader disponibile sul sito Web www.garminasus.com. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al file dell' Aiuto di POI Loader.

Ricerca degli extra

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Extra**.
2. Toccare una categoria.

Autovelox



Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un punto di interesse personale o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Per verificare la disponibilità, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il dispositivo include le posizioni di centinaia di autovelox. Il dispositivo segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Come contattare il servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza Garmin.

- Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.
- In Europa, visitare il sito www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Registrazione del dispositivo

È possibile registrare il dispositivo utilizzando myGarmin Agent.

1. Collegare il dispositivo al computer mediante il cavo micro-B ([pagina 45](#)).
L'icona del menu Automatico viene visualizzata nella barra delle applicazioni.
2. Fare doppio clic su ▲ per aprire la pagina di download di myGarmin Agent.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per installare myGarmin.
4. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale oppure una fotocopia.

Dopo aver registrato il dispositivo, è possibile sottoscrivere l'abbonamento ai servizi Garmin online più aggiornati.

Specifiche

Dimensioni fisiche	12,17 × 7,24 × 0,89 cm (4,79 × 2,85 × 0,35 poll.)
Peso	117,5 g (4,14 once)
Schermo	4,3 poll. diagonale, 800 × 480 pixel; 16,2 milioni di colori; visualizzazione orizzontale TFT WVGA
Rivestimento	Non impermeabile (IPX0)
Gamma temperature di funzionamento	Da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)
Gamma temperature di ricarica	Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Interfaccia PC	Archiviazione di massa USB 2.0 ad alta velocità
Sistema operativo	Garmin
Tempo di ricarica	Fino a 4 ore
Alimentazione	Alimentazione per veicoli con relativo cavo di alimentazione oppure CA con accessorio opzionale
Consumo	10 W max

Durata della batteria	Fino a 3 ore
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile
Ricevitore GPS	Alta sensibilità con HotFix
Tempi di acquisizione*	A caldo: < 1 secondo
	A freddo: < 38 secondi
	Ripristino delle impostazioni predefinite: < 45 secondi
Alloggiamento della scheda di memoria	Scheda microSD™

*Tempi di acquisizione medi per un ricevitore stabile a vista cielo.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	• Verificare che il simulatore GPS sia spento. • Nel menu principale, toccare Strumenti > Impostazioni > Sistema > Simulatore GPS > Disattivato. • Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. • Rimanere fermi per alcuni minuti.
Il supporto a ventosa non è ben fissato al parabrezza.	• Pulire il supporto a ventosa e il parabrezza con alcool. • Asciugare con un panno pulito ed asciutto. • Montare la ventosa (pagina 2).
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	• Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione per veicoli (pagina 59). • Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. • Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 51).
In che modo è possibile eliminare tutti i dati utente?	1. Toccare l'angolo inferiore-destro dello schermo durante l'accensione del dispositivo. 2. Non sollevare il dito finché non viene visualizzato il messaggio. 3. Toccare Si per eliminare tutti i dati utente.
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.

Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.
Il dispositivo è collegato al computer; tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.	1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnerne il dispositivo. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. 4. Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non ad un hub USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.
Il telefono non si connette al dispositivo.	• Nel menu principale, toccare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth. Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivato. • Il telefono deve essere acceso e ad una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) dal dispositivo. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

A

accensione e spegnimento del
dispositivo 3
accessori 62–63
aggiornamenti mappa
gratuiti 61
aggiornamento
mappe 61
aggiunta di una sosta 8
Aiuto 32
area di ricerca 12
assistenza ai prodotti 63
associazione di un telefono
cellulare 27
autoveloce
avvisi 62
database 62
azzeramento
dati di viaggio 24
dispositivo 3
posizione CASA 12
velocità massima 24

B

batteria
ottimizzazione della durata
della batteria 59
batteria agli ioni di litio 58
blocco
dispositivo 57
schermo 5

C

calcolatrice 37
caratteri diacritici 7
caricamento del dispositivo 65
CASA
impostazione di una
posizione 12
numero di telefono 31
casella vocale 29
chiamata vocale 31
chiamate
CASA 31
chiamata in attesa 29
disattivazione microfono
29
risposta 29
terminare 29

comando vocale
attivazione 19
frase di attivazione 19
icona rossa 21
icone e toni 21
navigazione con 20
suggerimenti per l'uso 20
come evitare
furti 56
tipi di strada 50
tipi di trasporto
pubblico 49
traffico 41
computer, collegamento 45
al computer 56
computer di viaggio 23
reimpostazione delle
informazioni 23
configurazione del
dispositivo 3
connettore micro-B 45
conservazione del dispositivo
nùvi 55
consultazione della mappa 16

contratti di licenza utente
 finale 47

conversione
 unità 37
 valuta 38
convertitore unità 37
coordinate 18

D

database scuole 62
dati definiti dall'utente,
 eliminazione 58
deviazioni 9
disattivazione
 audio 6
 chiamata telefonica 29
disco per fissaggio a
 cruscotto 60
Dove mi trovo? 32

E

ecoRoute 32-35
 calibrazione dei
 consumi 33
 informazioni sul consumo
 di carburante 34

profilo del veicolo 32
punteggio ecoChallenge
 33
report dei percorsi
 effettuati 35
suggerimenti 35
elenco svolte 24
eliminazione
 carattere 7
 elenco ultimi trovati 13
 tutti i dati utente 58
 viaggi 15
extra 62-63

F

feedback sui POI 11
file
 eliminazione 46
 tipi supportati 44
file di immagine JPEG 44
funzione di antifurto 57
funzioni telefoniche 27
fusibile, sostituzione 59

G

Garmin Lock 57
geocaching 18
GPS
 impostazioni 47
 informazioni su GPS 55
 simulatore 17

I

icona di limite di velocità 22
ID unità 47
immagini Panoramio 18
impostazioni 47-54
impostazioni dell'ora 47
impostazioni schermo 51
impostazioni sistema 47
indicazione delle svolte 24
indicazioni di guida 24
indirizzi 10
informazioni sulla
 batteria 58, 65

L

latitudine e longitudine 18
layout dei dati mappa 48
lingua testo 52
lingua voce 52
luminosità 51

M

manutenzione del
dispositivo 55

mappe 22

- aggiunta 61
- consultazione 16
- errori 11
- informazioni 52
- livello di dettaglio 48
- pedonale 26
- tema 48
- vista 49
- zoom 16

mappe aggiuntive 61

mappe cityXplorer 8, 26

mappe dettagliate 8, 44, 52

mappe urbane 26

MapSource 44, 61

menu principale 4

Mie Posizioni 13

modalità

- trasporti 6

modalità archiviazione di

- massa 44

modalità di trasporto 6

- modifica 6

modalità Pedonale

- impostazioni 49

modifica

- destinazioni 15
- Mie Posizioni 14
- modifica delle
categorie 14
- modifica del simbolo della
mappa 14
- posizione CASA 12
- viaggio salvato 15

modifica delle destinazioni 9

modo sicuro 47

montaggio del dispositivo

- rimozione dal supporto 60
- sul cruscotto 60
- sul parabrezza 65

myTrends 23

N

navigazione 22

- foto 18
- impostazioni 48
- linea retta 9
- pedonale 26

navigazione in linea retta 9, 50

navigazione mediante foto

- caricamento di
immagini 18

nüMaps Guarantee 61

O

offerte 42

- disattivazione 43
- visualizzazione 43

opzioni della pagina Vai! 11

orientamento dello schermo 4

orologio mondiale 36

P

parcheggio 14

percorsi

- calcolo 50
- interruzione 9
- linea retta 9, 50

personalizzazione del
dispositivo 47–53

pianifica viaggio 15

PIN

- Bluetooth 27
- Garmin Lock 57

posizione corrente,
 memorizzazione 13
profilo del veicolo 35
prossima svolta 25
protezione del
 dispositivo 55
pulizia del dispositivo 56
pulsante di accensione 3
pulsanti visualizzati 5
punti di interesse
 POI Loader 44
 ricerca 6, 10
 in modalità Pedonale 8
punti di interesse personali 62

R
registrazione 56
report dei percorsi effettuati 35
ricalcolo dei percorsi 9
ricerca posizioni
 per codice di avviamento
 postale 10
 per coordinate 18
 per indirizzo 10

per nome 7
posizioni salvate (Mie
 posizioni) 13
selezioni recenti 12
uso della mappa 17
uso di foto 18
riconoscimento vocale 19
ridenominazione dei viaggi 15
rimozione del supporto 60
risoluzione dei problemi 65

S
salvataggio
 posizione corrente 13
 posizioni trovate 13
scheda di memoria 44
schermo
 luminosità 51
 orientamento 4
screenshot 37
segnalazione degli errori sulla
 mappa 11
segnale satellitare 55
 acquisizione 4
servizi nelle vicinanze 32

servizio di assistenza
 Garmin 63
sicurezza
 posizione 57
software
 aggiornamento 58
 versione 47
specifiche 64
strumenti 32–37
supporto a ventosa 2

T
tastiera 7
 modo lingua 7, 52
tecnologia Bluetooth 27–31
 associazione di un
 telefono 27
 esecuzione di chiamate
 dalla pagina Vai! 11
 impostazioni 52
 nome abbreviato 53
touchscreen
 impostazioni 51
traccia in alto 49

traffico 39

- aggiunta di abbonamenti
infotraffico 53

- attivazione di un
abbonamento 39

- icone 40

- incidenti 40

- ricevitore 39

- trafficTrends 50

trasporti pubblici

- elementi da evitare 49

- mappe urbane 26

U

- ultime posizioni trovate 12

- unità di misura, conversione 37

- USB 66

V

- Vai a CASA 12

- versione audio 47

- vista svincolo 25

- visualizzatore di immagini 36

- visualizzazione mappa 2D,
3D 49

- volume

- regolazione 6

W

- WebUpdater 58

Z

- zoom 16

**Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin,
visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.**



© 2010 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com