

GARMIN[®]

eTrex[®] 10

manuale di avvio rapido



Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare queste operazioni per configurarlo e familiarizzare con le funzioni base.

1. Installare le batterie ([pagina 3](#)).
2. Accendere il dispositivo ([pagina 4](#)).
3. Registrare il dispositivo ([pagina 4](#)).
4. Acquisire i satelliti ([pagina 4](#)).
5. Registrare un waypoint ([pagina 5](#)).
6. Creare un percorso ([pagina 6](#)).
7. Registrare una traccia ([pagina 7](#)).

Panoramica del dispositivo



①	Tasti zoom
②	Tasto Back
③	Thumb Stick™
④	Tasto Menu
⑤	 Tasto di accensione e retroilluminazione



⑥	Porta mini-USB (sotto il cappuccio protettivo)
⑦	Coperchio delle batterie
⑧	Anello di blocco del coperchio delle batterie
⑨	Elemento di montaggio

Informazioni sulle batterie

⚠ ATTENZIONE

La temperatura di utilizzo del dispositivo (da -20 °C a 70 °C o da -4 °F a 158 °F) può superare quella di alcuni tipi di batterie. Le batterie alcaline possono presentare problemi se esposte alle alte temperature.

AVVERTENZA

Le batterie alcaline perdono una quantità significativa della loro capacità al diminuire della temperatura. Quindi, utilizzare batterie al litio quando si utilizza il dispositivo a temperature estremamente basse.

Il dispositivo funziona con due batterie AA.

Installazione delle batterie AA

È possibile utilizzare batterie alcaline, NiMH o al litio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie NiMH o al litio.

1. Ruotare l'anello a D in senso antiorario, quindi sollevare il coperchio per rimuoverlo.

- Inserire le batterie rispettando la polarità.



- Riposizionare il coperchio della batteria e ruotare l'anello a D in senso orario.
- Tenere premuto  (pagina 2).
- Selezionare **Impostazione > Sistema > Batteria Tipo**.
- Selezionare **Alcalina, Litio o Ricaricabile NiMH**.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Tenere premuto  (pagina 2).

Registrazione del dispositivo

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

Segnali satellitari

Una volta acceso, il dispositivo inizia ad acquisire il segnale satellitare. Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. Quando le barre GPS nella pagina della retroilluminazione (pagina 4) sono fisse, il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare. La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Regolazione dello schermo

NOTA: è possibile ridurre l'intensità della retroilluminazione e il contrasto dello schermo quando le batterie sono quasi scariche.

L'uso prolungato della retroilluminazione riduce drasticamente la durata delle batterie.

1. Con il dispositivo acceso, premere .
2. Spostare il Thumb Stick a sinistra e a destra per regolare il livello di luminosità.
3. Spostare il Thumb Stick verso l'alto e verso il basso per regolare il livello di contrasto.

Selezione di un profilo

Impostando i profili è possibile ottimizzare il dispositivo in base al tipo di utilizzo. Ad esempio, durante il geocaching, le impostazioni e le visualizzazioni sono diverse rispetto a quando il dispositivo si utilizza per la navigazione sull'acqua.

1. Selezionare **Modifica profilo**.
2. Selezionare un profilo.

Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo.

Creazione di un waypoint

È possibile salvare la posizione corrente come waypoint.

1. Selezionare **Registra waypoint**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Per salvare il waypoint senza modifiche, selezionare **Fatto**.
 - Per apportare modifiche al waypoint, selezionare un attributo, apportare le modifiche all'attributo, quindi selezionare **Fatto**.

Ricerca di un waypoint

1. Selezionare **Dove si va? > Waypoint**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Selezionare **Vai**.

Aumento della precisione della posizione di un waypoint

Media waypoint consente di aumentare la precisione della posizione di un waypoint raccogliendo diversi esempi della posizione del waypoint.

1. Selezionare **Media waypoint**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Andare alla posizione.
4. Selezionare **Avvia**.
5. Quando la barra di stato Sicurezza esempio raggiunge il 100%, selezionare **Salva**.

Per risultati ottimali, raccogliere da quattro a otto esempi relativi al waypoint, aspettando almeno 90 minuti tra l'uno e l'altro.

Dove si va? Menu

È possibile utilizzare il menu Dove si va? per cercare una destinazione da raggiungere. Non tutte le categorie Dove si va? sono disponibili in tutte le aree o mappe.

Ricerca di una posizione per nome

A seconda delle mappe caricate sul dispositivo, è possibile eseguire la ricerca di città, punti geografici e vari punti di interesse (POI), quali ristoranti, hotel e servizi auto.

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare **Tutti i POI**.
3. Immettere il nome o parte di esso.
4. Selezionare **Fatto**.

Creazione di un percorso

Un percorso è una sequenza di waypoint che conduce alla destinazione finale.

1. Selezionare **Pianifica percorso > Crea percorso > Seleziona primo punto**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare il primo punto nel percorso.
4. Selezionare **Utilizzare**.
5. Ripetere le fasi da 2 a 4 fino al completamento del percorso.
6. Selezionare **back** per salvare il percorso.

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro traccia contiene informazioni sui punti del percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota per ogni punto.

Registrazione di registri traccia

1. Selezionare **Impostazione > Tracce > Registro traccia**.
2. Selezionare **Registra, senza visualizzare o Registra e visualizza su mappa**.
Se si seleziona **Registra e visualizza su mappa**, una linea sulla pagina indicherà la traccia.
3. Selezionare **Metodo registrazione**.
4. Selezionare un'opzione:
 - Per registrare le tracce a intervalli variabili e creare una rappresentazione ottimale, selezionare **Auto**.
 - Per registrare le tracce a una distanza specifica, selezionare **Distanza**.
 - Per registrare le tracce a un orario specifico, selezionare **Orario**.

5. Selezionare **Intervallo di registrazione**.
6. Eseguire un'operazione:
 - Selezionare un'opzione per la frequenza di registrazione delle tracce.

NOTA: se si utilizza l'intervallo **Frequenza massima**, le tracce saranno molto dettagliate, tuttavia la memoria si esaurirà più velocemente. Utilizzare questa impostazione solo se si richiede una registrazione della traccia molto precisa.

- Immettere un tempo o una distanza, quindi selezionare **Fatto**.

Quando il soggetto si muove con il dispositivo acceso, viene creato un registro traccia.

Navigazione verso una destinazione

È possibile navigare verso una destinazione tramite la mappa.

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare una destinazione.
4. Selezionare **Vai**.

La pagina della mappa si apre automaticamente e riporta il percorso contrassegnato da una linea magenta.

5. Navigare tramite la mappa ([pagina 8](#)).

Uso della mappa

1. Selezionare **Mappa**.

L'icona della posizione ▲ indica la propria posizione sulla mappa. Al movimento, l'icona della posizione si sposta.

2. Eseguire una o più operazioni:
 - Usare il Thumb Stick per spostare la mappa su aree differenti.
 - Selezionare ▲ e ▼ per ingrandire o ridurre la mappa.

SUGGERIMENTO: per personalizzare la modalità mappa, selezionare **menu** > **Imposta mappa**, quindi regolare le impostazioni.

Collegamento a un computer

1. Collegare il cavo USB a una porta USB del computer.
2. Sollevare il cappuccio protettivo dalla porta mini-USB.
3. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta mini-USB.

Il dispositivo viene visualizzato come unità rimovibile in Risorse del computer sui computer Windows e come un volume sui computer Mac.

Download delle geocache

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 8).
2. Visitare il sito Web www.OpenCaching.com.
3. Se necessario, creare un account.
4. Eseguire l'accesso.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per individuare e scaricare geocache sul dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo smette di rispondere, reimpostarlo.

1. Rimuovere le batterie.
2. Reinstallare le batterie (pagina 3).

NOTA: in questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

Ulteriori informazioni

È possibile scaricare la versione più recente del manuale dell'utente dal sito Web www.garmin.com.

Accessori opzionali

Gli accessori opzionali, quali ad esempio i supporti, le mappe e le parti di ricambio sono disponibili all'indirizzo <http://buy.garmin.com> o presso il rivenditore Garmin locale.

Come contattare il servizio di assistenza Garmin

- Visitare il sito Web www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per ottenere informazioni relative all'assistenza sul territorio nazionale.
- Negli Stati Uniti, chiamare il numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, chiamare il numero 0808 2380000.
- In Europa, chiamare il numero +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, il logo Garmin e eTrex® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Thumb Stick™ è un marchio di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



© 2011 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti d'America

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

www.garmin.com